



IDROBLOCK

Idrorepellente antiumidità

Cos'è

Microemulsione in acqua di oligomeri silano/silossanici sinergizzati, ad alta capacità di condensazione nel materiale.

Cosa fa

Idrorepellente per tutti i materiali assorbenti a base minerale: cotto, terrecotte, mattoni, intonaci e facciavista, su manufatti cementizi e ricomposti. Riduce l'assorbimento di acqua e contrasta efficacemente la formazione di efflorescenze saline dovute a umidità di risalita su pavimenti e rivestimenti in interni ed esterni. Applicato prima della stuccatura facilita la rimozione dei residui di posa e facilita l'asciugatura. Conferisce idrorepellenza superficiale (effetto perlante) completando la sua azione in profondità nell'arco di 1-3 giorni. Non altera l'aspetto né la traspirabilità del materiale trattato.

Lo scelgo perché

- Si usa anche su materiali non perfettamente asciutti
- Non altera l'aspetto né la traspirabilità del materiale trattato
- Mantiene efficacia ultradecennale

Consumo indicativo medio

10 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, CEMENTO



Raccomandazioni

- Evitare l' applicazione di IDROBLOCK su superfici molto calde o molto fredde (sopra i 40°C o sotto i 5°C)
- Non utilizzare compressori
- Eseguire un test di dosaggio prima dell'applicazione dato che l'assorbimento di IDROBLOCK dipende dalle caratteristiche del substrato

Confezioni


Flacone 1L
Scatola 12 Pz.


Tanica 5L
Scatola 4 Pz.


Tanica 10L
Pezzo Singolo

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

E' pronto all'uso.

1. Applicare puro su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide, con pennello, tampone o vello spandicera. Si può applicare anche a spruzzo, utilizzando spruzzatori, vaporizzatori o irroratori manuali, indossando un adeguato dispositivo di protezione individuale (mascherina per aerosol).
2. Stenderlo uniformemente rimuovendo eventuali eccessi.
3. Lasciare asciugare almeno 4-6 ore prima di applicare una seconda mano e almeno 24 ore prima di eventuali prodotti di protezione o finitura.

Nel caso sia stato utilizzato come pretrattamento prima della stuccatura delle fughe, è consigliato ripetere l'applicazione del prodotto dopo il lavaggio acido.